

Manual de operación

Tronzadora de metales / Abrasive cut-off saw 356 mm / 14"

Modelo: SCM-14 Código: 16066







ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO. ¡PRECAUCIÓN! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

CONSERVE ESTE MANUAL

Usted necesitará el manual para checar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación, lista de piezas y diagrama.

Mantenga su factura junto con este manual. Escriba el número de factura en la parte interna de la cubierta frontal Guarde el manual y la factura en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



AVISO: Cuando utilice su herramienta, siempre deben seguirse algunas precauciones básicas de seguridad para reducir riesgos de daños personales y daños al equipo.

Lea todas las instrucciones antes de usar su herramienta.

Mantenga el área de trabajo en orden. Las áreas y bancos desordenados propician accidentes.



2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice máquinas o herramientas eléctricas en áreas mojadas o húmedas. No exponga su herramienta a la lluvia. Mantenga el area de trabajo bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos flamables.



- 3. Aterrice todas las herramientas. Si la herramienta está equipada con una clavija de tres puntas, ésta deberá ser conectada a un receptáculo de tres agujeros. Si se utiliza un adaptador con un receptáculo de dos agujeros, la zapata de éste debe ser sujetada a una tierra conocida. Nunca remueva la tercer punta.
- Remueva llaves de ajuste y de tuercas. Como hábito de revisión, vea, que llaves de ajuste y de tuercas sean removidas de la herramienta antes de encender ésta.
- Prevéngase contra los choques eléctricos. Prevenga el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, y refrigeradores.



- 6. Mantenga a los niños alejados Los niños nunca deben estar cerca del área de trabajo. No permita que ellos sostengan máquinas, herramientas o cables de extensión. No permita que otras personas toquen la herramienta, manténgalas alejadas de su campo de trabajo.
- Mantenga quardado el equipo mientras no esté en uso. Cuando no este en uso, la herramienta debe quardarse en un lugar seco y libre de polvo. Siempre quarde su herramienta bajo llave para que no esté al alcance de los niños.
- No force la herramienta. Esta hará mejor su trabajo y será más segura dentro del rango para la cual fue diseñada. No utilice aditamentos inapropiados para intentar exceder la capacidad de la herramienta.
- Utilice la herramienta eléctrica adecuada. No utilice herramientas demasiado débiles para ejecutar trabajos pesados. No utilice herramientas eléctricas para trabajos pesados para los cuales no ha sido diseñada.
- 10. Utilice la indumentaria apropiada. No utilice ropa suelta, guantes, corbatas, o joyería que pueda ser atrapada en las partes móviles. No utilice calzado resbaloso. Utilice algún protector de cabello para retener el cabello largo.



- 11. Utilice protección para ojos. Siempre utilice accesorios de seguridad apropiados por la Norma Oficial Mexicana (NOM), como es el caso de gogles, caretas y mascarillas contra polvo, cuando trabaje con materiales que despidan partes metálicas, virutas o polvos químicos.
- 12. No use el cable de alimentación para fines para los cuales no está dispuesto. No lleve la herramienta colgada del cable y no tire de éste para desconectar la clavija de la base de enchufe.Proteja el cable contra el calor, el aceite y las esquinas afiladas.
- 13. Afiance la pieza de trabajo. Utilice un dispositivo de fijación o una mordaza para mantener firme la pieza de trabajo. Esto es más seguro que usando una sola mano y le permite tener ambas manos libres. Mantenga el balance adecuado todo el tiempo sobre sus pies. No trate de alcanzar algo sobre la máquina o se cruce cuando esté en funcionamiento.
- 14. No extienda su radio de acción. Evite toda postura que cause cansancio. Cuide de que su posición sea segura y de que conserve el equilibrio.
- 15. Mantenga la herramienta en su lugar. Y en perfecto orden para su operación.
- 16. Mantenga las herramientas en las mejores condiciones. Mantenga las herramientas limpias para tener la mejor ejecución y seguridad. Siga las instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios. Verifique los cables de la herramienta periódicamente y si se encuentran dañados, llévelos a reparar a un Centro de Servicio Autorizado Truper. Los mangos o manijas deben siempre permanecer limpios, secos y libres de aceite
- 17. Desconecte la herramienta. Desconecte la herramienta cuando no esté en uso, antes de proceder al mantenimiento.
 - 18. Reduzca el riesgo de arranques accidentales. No lleve ninguna herramienta con el dedo puesto sobre el interruptor mientras esté conectado a la red eléctrica. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "desconectado" (OFF) antes de conectar el cable de alimentación.

19. Extensiones para exterior. En el exterior, utilice solamente cables de extensión homologados y convenientemente marcados.

- 20. Manténgase alerta. Fíjese en lo que está haciendo, utilice su sentido común. No opere ninguna herramienta cuando esté cansado.
- 21. Nunca se recargue sobre la herramienta. Serias lesiones podrían ocurrir si la herramienta es inclinada o si la herramienta de corte es accidentalmente tocada.
- 22. Nunca abandone la herramienta sin atención alguna. Apáguela. No deje las herramientas hasta que éstas se encuentren detenidas completamente.

- 23. Cheque las partes dañadas. Antes de continuar utilizando la máquina, los protectores u otras partes móviles que pudieran estar dañadas deben ser cuidadosamente revisadas, para asegurarse que operan apropiadamente y trabajarán como debe ser. Revise también la alineación de las partes móviles, si están atascadas, o si hay alguna probable ruptura de las partes, cheque también el montaje, así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta. Todos los componentes deben estar montados adecuadamente y cumplir los requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de aparato. Un protector u otra parte que estén dañadas deberán ser apropiadamente reparadas o cambiadas. Todo interruptor de mando deteriorado, deberá ser reemplazado por un taller especializado. No utilice ninguna herramienta eléctrica en la cual el interruptor no tenga contacto.
- 24. Reemplazo de partes y accesorios. Cuando necesite remplazar las piezas, utilice solamente refacciones originales. El reemplazo inadecuado de una pieza invalidaría la garantía. Sólo utilice accesorios originales Truper, destinados para usarse con esta herramienta.



25. ATENCION !! Para su seguridad personal utilice únicamente los accesorios o aparatos adicionales indicados en las instrucciones de manejo o recomendados por el fabricante de la herramienta. La utilización de accesorios diferentes a los indicados en las instrucciones de manejo, puede acarrear riesgo personal.



- Protección para oidos. Utilice protectores auriculares, cuando ejecute servicios que hagan ruidos superiores a 85 dB.
- 27. Dirección de alimentación. La alimentación de la pieza de trabajo es un cortador o cuchilla debe ser en contra de la dirección de rotación de ésta.
- 28. Asegúrese que la herramienta esté desconectada del suministro de corriente. Mientras el motor esté siendo montado, conectado o reconectado.
- 29. Advertencia: El polvo que generan ciertos metales y productos de metal pueden ser dañinos para la salud. Siempre opere la maquinaria en áreas bien ventiladas y equipadas con extractores de polvo apropiados. Utilice sistemas colectores de polvo siempre que sea posible.

REGLAS ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA TRONZADORAS DE METAL



Advertencia: No opere su máquina tronzadora de metales hasta que esta esté completamente ensamblada e instalada de acuerdo con las instrucciones.

- Si usted no está completamente familiarizado con la operación de la máquina tronzadora de metales, consulte a un supervisor, instructor o cualquier otro personal calificado.
- Utilice lentes de seguridad, careta, respirador, mandil completo, cubierta para cabeza, zapatos de seguridad, camisa de manga larga apretada y guantes.
- Utilice únicamente discos abrasivos recomendados por el fabricante. Discos de 356 mm / 14" para el material que va a trabajar.
- 4. Apretar los tornillos del eje y todas las mordazas antes de operar la máquina.
- 5. Asegúrese que la cadena de sujeción esté suelta antes de operar la máquina.
- 6. Siempre mantenga las guardas en su lugar, trabajando apropiadamente.
- 7. Mantenga las manos alejadas del disco de la máquina.
- 8. Asegure la pieza de trabajo apropiadamente. El movimiento de trabajo debe de ser directo y firmemente asegurado para evitar posibles movimientos y que la pieza de trabajo se pellizque antes de terminar el corte.
- Nunca corte cualquier obieto a manos libres.
- 10. Nunca agarre el disco de la máquina por detrás o por debajo.
- Asegúrese que el disco se detenga completamente antes de remover, asegurar una pieza de trabajo o cambiar el ángulo de trabajo.
- Asegúrese que las superficies interiores de la cuerda del disco así como los lados, estén libres de cualquier obstáculo.
- 13. Cuando monte el disco, se debe de tomar la precaución de apretar el tornillo del eje sólo lo suficiente para sujetar el disco firmemente y prevenir que se deslice el disco. Un apretado excesivo podría causar daños sobre el disco y rayar la cuerda del disco.
- 14. Utilice unicamente discos abrasivos dentro del rango de 3 500 r/min o mayores.
- 15. Siempre revise golpes en los discos o cualquier otro daño antes de la operación. Reemplace el disco golpeado o dañado inmediatamente.
- 16. Utilice únicamente discos con cuerdas especificados por su máquina.
- 17. Asegúrese que el disco abrasivo no esté en contacto con la pieza de trabajo antes que el conmutador sea encendido.
- 18. Permita al motor alcanzar su máxima velocidad antes de comenzar a cortar.
- 19. Después de encender la máquina, baje el disco ligeramente hasta que éste comience a tener contacto con la pieza a trabajar y enseguida jale del disco firmemente a través del corte. No permita al disco picar y brincar porque ésto podría causar que el disco se salga de su rotación, resultando un mal corte y posible rompimiento del disco.
- 20. Cualquier material puede ser cortado satisfactoriamente cuando se sitúe en posición para que el disco corte con el menor arco de contacto.
- 21. El número de cortes por disco, así como la calidad de éste, podría variar considerablemente con el tiempo de corte. Cortes rápidos causan que el disco se desgaste más rápido, pero ayuda a reducir rebaba y decoloración. Ésto es especialmente notable cuando se realizan cortes en tubería de calibre delgado. Cuando se dirigen a través de la pared inferior, con un arco prolongado o con contacto, el no subir lentamente da un jalón vigoroso. Ésto mantiene al metal alejado de sobrecalentamiento y no genera rebaba pesada.

- 22. Utilice la guarda del disco todo el tiempo.
- 23. Nunca opere la máquina en un área con líquidos o gases flamables.
- 24. Para evitar cortos circuitos, no se utilice en condiciones húmedas o la exponga a la lluvia.
- 25. Esta herramienta está diseñada solo para materiales ferrosos. No intente cortar madera, mampostería o magnesio con esta herramienta.
- 26. Después de instalar un nuevo disco, nunca arranque la herramienta con una persona que se encuentra sobre la línea de corte del disco. Siempre deje girar la herramienta aproximadamente un minuto antes de comenzar a cortar. Si el disco tiene un golpe o defecto no detectado, éste podrá reventarse en menos de un minuto.
- 27. Desconecte el suministro de energía antes de efectuar un servicio o ajuste a la máquina.
- 28. Si alguna parte de su máquina fuera olvidada, dañada o tirada en cualquier forma, o cualquier componente eléctrico fallara en su ejecución, desconecte el conmutador y remueva la clavija del suministro de corriente eléctrica. Reemplace las partes olvidadas, dañadas o tiradas antes de reiniciar la operación.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

120 V~ Voltaie: Frecuencia: 60 Hz Corriente: 15 A Velocidad: 3 500 r/min Disco abrasivo: 356 mm - 14"

El cable de alimentación tiene sujeta- cables tipo: Y

Sujeta cables tipo Y: Método de sujeción del cable de alimetación que puede ser remplazado por el fabricante o centro de servicio autorizado.

Todos los conductores son: 14 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105°C Para conexiones de alimentación utilice conductores adecuados para 105°C.

La clase de aislamiento de construcción de la herramienta es: Aislamiento básico.

La herramienta es: Clase I

La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase A

Temperatura máxima de equipo: 105°C

NOTA IMPORTANTE: Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable. El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

La construcción de este producto esta diseñada de manera que su aislamiento eléctrico es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación.



ADVERTENCIA: Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Esta máquina está equipada con un cable eléctrico con un conductor de tierra para equipos eléctricos y con una clavija de tierra, como se muestra en la figura. la clavija debe conectarse en un enchufe compatible, el cual esté instalado apropiadamente y que esté conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.





PRECAUCIÓN: Esta herramienta deberá ser aterrizada mientras se utilice, para protejer al operador de un corto circuito.

En caso de un mal funcionamiento o rotura, el aterrizaje provee un camino de menor resistencia de la corriente eléctrica para reducir el riesgo de un corto circuito. Esta herramienta está equipada con un cordón de suministro teniendo un conductor aterrizado y una clavija aterrizada. La clavija debe estar conectada a un contacto que está apropiadamente instalado y aterrizado de acuerdo a todos los códigos

No modifique la clavija suministrada si ésta no es compatible con su contacto, tenga el contacto apropiado, instalado por un electricista calificado.

Una conexión inapropiada en el conductor de aterrizaje del equipo puede ocasionar un corto circuito. El conductor con aislante tiene una superficie a la interperie que es verde con o sin franjas amarillas, es el conductor aterrizado del equipo. Si se repara o reemplaza el cordón de suministro o la clavija si esto fuera necesario, no conecte el conductor de aterrizaje del equipo a una terminal con corriente. Revise con un eléctrico o personal de servicio calificado si las instrucciones para aterrizaje no son entendidas completamente, o si tiene duda que la herramienta esté aterrizada correctamente.





Utilice cordones de suminstro de tres alambres que tienen tres puntas aterrizadas tipo clavija y receptáculos de tres entradas que acepten la clavija de la herramienta, como se muestra en la figura.

Repare o reemplace los cordones dañados inmediatamente.

Esta herramienta está diseñada para utilizar un circuito que tenga un contacto y una clavija que sea del tipo en el que se muestra en la Figura. Un adaptador temporal, podría ser utilizado para conectar esta clavija a un contacto de dos polos, como se muestra en la Figura, si no se tiene disponible un contacto aterrizado. El adaptador temporal deberá ser utilizado sólo hasta que un contacto apropiadamente aterrizado pueda ser instalado por un eléctrico calificado. ESTE ADAPTADOR NO APLICA EN CANADA. El ojillo rígido de color verde, zapata, extendido del adaptador deberá ser conectado a una tierra permanente, tal como a una tierra de la caja del contacto apropiada.



PRECAUCIÓN: En todos los casos, asegúrese que el receptáculo en cuestión esté apropiadamente aterrizado. Si no está seguro llame a un electricista calificado para revisar la caja de contactos. NO PERMITA QUE SUS DEDOS TOQUEN LAS TERMINALES DE LA CLAVIJA AL INSTALAR O QUITAR LA CLAVIJA DEL ENCHUFE.

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DEL MOTOR



IMPORTANTE: Para evitar daños al motor, aplique aire a presión o aspire frecuentemente para evitar que el polvo interfiera con la ventilación normal del motor.

- Conecte la máquina a una fuente de corriente eléctrica de voltaje apropiado para su modelo y un circuito local de 15 Amperes con un fusible retardado o interruptor automático de 15 Amperes. Usar el fusible del amperaje inadecuado podría causar daños al motor.
- Si el motor no enciende, apague el interruptor inmediatamente y desconecte la máquina. Verifique el disco abrasivo para asegurarse de que pueda girar libremente.
- Si el motor se detiene repentinamente al estar haciendo un corte, libere el interruptor de gatillo, desconecte la máquina y separe el disco abrasivo de la pieza a trabajar. Entonces se podrá encender el motor nuevamente y se podrá acabar de hacer el corte.
- Los fusibles podrían fundirse o los interruptores automáticos podrían desconectarse frecuentemente debido a las siguientes razones:
 - Cuando el motor esté sobrecargado, la sobre carga podrá ocurrir si mueve la pieza hacia el disco demasiado rápido o si se detiene y comienza muchas veces en un período de tiempo corto.
 - El voltaje de los cables no deberá de estar 10% por encima o debajo del voltaje especificado de fábrica.
 Si usa un disco abrasivo inapropiado o desgastado.
- La mayoría de los problemas del motor podrán ser la causa de conexiones flojas o incorrectas, sobrecargas, bajo voltaje (tal como un cable de tamaño pequeño en el circuito de suministro. Siempre verifique las conexiones, la carga y el circuito de suministro cuando el motor no funcione bien. Verifique los tamaños y longitudes de los cables con la tabla de tamaños de los cables.

NOTA: Asegúrese de que se usa el cable de extensión apropiado y que esté en buen estado. Use solamente cables de extensión de 3 contactos, que tengan clavijas de tierra de 3 contactos, con conexion de tierra y enchufes de 3 contactos que acepte la clavija de la máquina.

El uso de cualquier cable de extensión causará alguna pérdida de potencia. Para mantener dicha pérdida al mínimo y para prevenir el sobrecalentamiento y que se queme el motor, use la tabla siguiente para determinar el tamaño mínimo de los cables (AWG) de extensión.

TAMAÑOS DE LOS CABLES				
Longitud de cable de extensión	Tamaño			
0-25 m 25-50 m	14 AWG 12 AWG			

DESEMPAQUE


Revise que todas las piezas estén completas. Piezas incluídas:



- Máquina tronzadora de metales
- 1 Llave para tornillo del eje.
- 6 Discos abrasivos para corte rápido de metales
- Manual del propietario.

PRECAUCIÓN: Aunque es compacta la máquina, es pesada. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones a la espalda, pida ayuda cada vez que tenga que alzar esta máquina.

PARTES DE LA TRONZADORA DE METALES





Desplazamiento del cabezal de corte a la posición superior.

Para propósitos de embarque, el cabezal de corte ha sido anclado en su posición inferior, lo cual significa que el dispositivo de anclaje con cadena esta puesto. Para desplazar el cabezal de corte a la posición superior deberá desenganchar la cadena del gancho sujetador.

CONTROLES DE OPERACIÓN Y AJUSTE

Interruptor de encendido y apagado

Su máquina trozadora de metales cuenta con un interruptor de encendido y apagado que puede ser utilizado para **OPERACIONES INTERMITENTES U OPERACIONES CONTINUAS.**

Operación intermitente.

Para encender la máquina, presione el gatillo del interruptor. Para apagar la máquina libere el gatillo del interruptor.

Operación continua


Presione el gatillo del interruptor y presione el botón para uso continuo. La máquina continuará encendida hasta que el interruptor sea presionado nuevamente.




Tornillo de sujeción (Fig. 3).

- Presione la palanca para levantar la media tuerca fuera del tornillo de sujeción.
- Jale hacia afuera la manivela, lo suficientemente alejado para permitir a la pieza de trabajo ser situada en el tornillo de sujeción abierto contra la mordaza posterior (guía para cortes en ángulo) del tornillo de sujeción.

NOTA: No es necesario enroscar el tornillo cuando la media tuerca está en la posición superior, con la manivela puede ser jalado rápidamente hacia afuera o empujando hacia adentro.



- 3. Empuje hacia adentro la manivela hasta que la mordaza frontal del tornillo de sujeción tenga contacto con la pieza de trabajo.
- 4. Rote la palanca para conectar la media tuerca con el tornillo y apretar la manivela para asegurar la mordaza con la pieza de trabajo en el tornillo de sujeción.




Angulo de corte (Fig. 4)


1. Afloje los 2 pernos de ajuste y rote la mordaza posterior (guía para cortes en ángulo) del tornillo de sujeción al ángulo deseado (izq. y der.) Enseguida apriete los 2 pernos de ajuste. la mordaza frontal del tornillo de sujeción gira sobre su poste y se alineará automáticamente con la pieza de trabajo.

Ajuste de la profundidad de corte del disco abrasivo (Fig 5).

La tronzadora de metales viene equipada con un tornillo de control de profundidad que limita la profundidad de corte del disco abrasivo, junto con el tope de profundidad. Para ajustar la profundidad se afloja la tuerca de seguridad y se gira el tornillo de control de profundidad hacia adentro o hacia afuera, para aumentar o disminuir la profundidad de corte, una vez ajustada la profundidad deseada se vuelve a apretar la tuerca de seguridad.

NOTA: Si el disco abrasivo viene con un diámetro mas pequeño debido al desgaste, la profundidad de corte del disco puede ser incrementada.





Mango de transportación (Fig 6).

- Antes de transportar esta herramienta, asegúrese de que no esté conectada a la corriente.
- Baje el cabezal empujando hacia abajo, coloque la cadena de sujeción y sujete la herramienta por el mango de transportación.
- Para reducir el riesgo de lesiones de espalda, obtenga ayuda cuando necesite alzar la máquina.
- Nunca alce la máquina por el cable o mango del gatillo del cabezal.
 El material aislante podría causar choque eléctricos. El daño de las conexiones de los cables podría causar incendios.

Instalación del disco abrasivo (Fig 7).

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones causadas por piezas arrojadas por el disco, no use un disco de corte de más de 356 mm - 14" de diámetro. Nunca use discos de sierra dentados, ni de punta de dientes de carburo, u otros discos de corte no abrasivos.

- Desconecta la máquina del suministro de corriente.
- 2. Rote la guarda inferior del disco a la posición superior.
- 3. Presione hacia adentro el seguro de flecha, y al mismo tiempo rote el disco con la mano hasta que el seguro de flecha se ajuste.
- 4. Utilizando la llave de tuercas suministrada, afloje el tornillo del eje, girando en sentido contrario de las manecillas del reloj, remueva el tornillo del eje, arandela, platillo exterior del disco y disco.

NO REMUEVA EL PLATILLO INTERIOR DEL DISCO.

5. Asegúrese que las superficies interiores de los platillos internos y externos del disco estén limpios y libres de cualquier substancia ajena.

Fig. 7

Seguro di flecha

Guarda inferior


Tornillo del eie

llave

Platillo

Arandela

6. Instale el disco nuevo, platillo exterior del disco, arandela y tornillo del eje. Gire el tornillo del eje en sentido al de las manecillas del reloj para apretar.



7. Rote la guarda inferior del disco a la posición inferior y asegúrese que el seguro de flecha esté desconectado antes de encender la máquina.



Verifique que el disco no entre en contacto con la base, si esto ocurriera, ajuste el tornillo de control de profundidad.

ANTES DE CADA USO

- Inspeccione su máquina.
- Para reducir el riesgo de lesiones debido a un encendido accidental, desconecte la máquina antes de reajustarla, cambiar el disco de corte o ajustar cualquier pieza.
- Apriete el tornillo de flecha.
- Apriete el tornillo de tope de la guarda. verifique que no haya piezas dañadas.
- Verifique la alineación apropiada de las piezas móviles, que los cables elécrticos no estén dañados, los ribetes de las piezas móviles, piezas rotas, estabilidad del montaje, función del resorte del brazo de retorno y la guarda inferior.


OPERACION.

Sujeción de la pieza a trabajar (Fig 8).

Coloque la pieza a trabajar en el tornillo de sujeción de manera que si se atascara la pieza, el disco no tienda a mover la pieza de trabajo en el tornillo de sujeción.

Las partes anguladas deberan estar en una posición invertida, como se muestra.

Generalmente la herramienta realizará los cortes de la manera más eficiente si el disco corta la sección de menor espesor en cualquier momento.








Posición incorrecta

BLOQUE METÁLICO

Cuando el disco abrasivo esté desgastado y se haya reducido el diámetro exterior, inserte bajo la pieza de trabajo un bloque metálico ligeramente más pequeño que ésta. No corte el bloque metálico



CAPACIDAD MÁXIMA										
Tipo de metal ferroso	Tubo		I a I	a —	al Tubo rectangular		a I — a — Barra cuadrada		Barra redonda	
Ángulo de corte	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°
Milímetros	120	115	120	95	80 x 220	70 x 100	140	90	100	80

OPERACIÓN (Fig 10.)

Antes de empezar a trabajar conozca las partes de su herramienta y el uso del interruptor.


- Coloque la máquina en una superficie firme y nivelada, en donde haya suficiente espacio para manejar y darle apoyo apropiado a la pieza de trabaio.
- Dele apoyo a la máquina para que la mesa esté nivelada y no se sacuda.
- Asegure la máquina a su soporte si tiende a resbalarse, moverse o deslizarse durante su uso.
- Siempre mantenga en su lugar las guardas protectoras.
- · Asegure con el tornillo de sujeción la pieza de trabajo.
- · Presione el gatillo para encender su herramienta.


Al encender su herramienta por primera vez o después de que haya permanecido sin usar por bastante tiempo, siempre deje funcionar la máquina por un minuto con el disco completamente dentro de la guarda antes de hacer cualquier corte. Verificando que todo esté en orden.

- Deje que el disco abrasivo alcance la velocidad máxima antes de comenzar a cortar.
- Presione el mango contra la pieza de trabajo solamente con la rapidez suficiente para permitirle al disco cortar sin que se atasque o se doble. Deberá tener cuidado de no golpear o empujar fuertemente el disco contra la pieza de trabajo.
- Una vez que haya entrado, continue el corte con un movimiento constante y suave para obtener un corte uniforme.
 Mientras más rápido se haga el corte, se generará menos calor en la pieza, lo que prevendrá que se decolore y prolongará la vida útil del disco abrasivo.
- Levante el mango una vez que haya terminado el corte.
- Espere a que se detengan todas las partes móviles.

INSPECCIONE LA PIEZA A TRABAJAR

- Asegúrese de que no hayan clavos u objetos indeseables en la sección de la pieza a cortar.
- Planee su trabajo para reducir el riesgo de que la máquina arroje la pieza en caso de que la pieza se doble en la rueda de corte y ya no sea capaz de sujetarla.
- Planee la manera en que sujetará la pieza a trabajar desde el principio hasta el final. Reduzca el riesgo de llevar
 a cabo operaciones incómodas o con las manos en posiciones incómodas, en las que un resbalón repentino
 pudiera causar que los dedos o la mano se muevan hacia el disco abrasivo.
- No trate de alcanzar objetos de manera incómoda. Mantenga la cara y el cuerpo a un lado del disco abrasivo, fuera de la trayectoria de las chispas o polvo arrojado.
- Nunca haga cortes sin sujetar la pieza, siempre asegure la pieza de trabajo de manera firme contra la guía y la base, para que no vibre o se doble durante el corte.
- Mantenga la pieza cortada libre, para que se mueva a los lados después de cortarla, para evitar encajarse contra el disco y arrojarla violentemente.
- Tenga mayor precaución al trabajar con piezas muy grandes, muy pequeñas o de forma irregular.
- Use más soportes (mesas, bloques, etc) para cualquier pieza lo suficientemente grande como para volcarse si no se sujeta a la superficie de la mesa.
- Nunca use otra persona como substituto de una extensión de mesa o para que le dé apoyo adicional para una pieza que sea más larga que la mesa básica.
- No use esta máquina para cortar piezas que sean demasiado pequeñas que no pueda sujetarlas fácilmente con el tornillo de sujeción.







ANTES DE LIBERAR EL MATERIAL ATASCADO

- Apague la máquina al soltar el interruptor de gatillo.
- Espere a que se detengan todas las partes móviles.
- · Desconecte la máquina.



ANTES DE DEJAR LA MÁQUINA

- Nunca deje la máquina sola al estar funcionando.
- Apague y espere a que se detenga completamente.
- · Desconecte interruptores principales.
- · Cierre el taller con llave.
- Almacene lejos de niños, mascotas y personas ajenas.

MANTENIMIENTO.

Inspección y reemplazo de carbones (Fig 11).

Los carbones proporcionados durarán aproximadamente 50 horas de tiempo de funcionamiento ó 10,000 ciclos de encendido y apagado.



Reemplace los cabones cuando tengan menos de 4,8 mm - 3/16" de carbón o si los resortes o los derivadores de los cables están quemados o dañados. Para inspeccionar o cambiar los carbones, desconecte la máquina. Quite el tapón de plástico del lado del motor (tenga cuidado, el carbón tiene un resorte). Jale el carbón y repita la operación del otro lado. Apriete los tapones firmemente pero no excesivamente. Si los carbones pueden seguirse utilizando, reinstale éstos en la misma posición en que fueron removidos.

Se recomienda que una vez al año, lleve la máquina a un Centro de Servicio Autorizado Truper para una limpieza a fondo y lubricación. Utilice solamente piezas de repuesto TRUPER.



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS TRUPER®

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Aguascalientes	Aguascalientes	RG HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE FIJACION S.A. DE C.V. AV. HEROE INMORTAL # 205 COL. CIUDAD SATELITE MORELOS C.P. 20270 AGUASCALLENTES, AGS. TEL Y FAX: 01 (449) 9-77-34-77 ATN : S.R. RUBEN ALEMAN VAZQUEZ	Durango	Durango	TORNILLOS AGUILA, S.A. DE C.V. MASURIO # 200 ESQUINA GALIO COL LUIS ECHEVERRIA C.P. 34250 DURANGO, DEGO. TEL: 01 (618) 8-17-19-46 / 8-18-26-85 ATN.: SR. JUAN ANGEL MONTIEL CHACON
	Aguascalientes	HERRAMIENTAS LEO S.A. DE C.V. AV. DE LA CONVENCION NTE. # 2130 COL. BUENOS AIRES C.P. 20020 AGUASCALLENTES, AGS. TEL.: 01 (449) 9-12-82-75, FAX: 01 (449) 9-12-42-82 ATN.: SR. OOMINGO NUREZ RAMIREZ	Edo. De México	Ecatepec	MATERIALES "LA CURVA" (RUIZ MARTINEZ ISRAEL) AV. DE LAS TORRES MZ. 2 LOTE 6 SECC. TLAZALPA IV COLLED, CUANTERIBOC, BIOCOMANTIA C. 9. 50007 COLLED, CUANTERIBOC, BIOCOMANTIA C. 9. 50007 TELLY FAX: 01 (59) 59-37-06-41 (9-37-28-0) ATN.: SE, ISRAEL RUIZ MARTINEZ, TECNICO: RAUL CORPUS ATN.: SE, ISRAEL RUIZ MARTINEZ, TECNICO: RAUL CORPUS
	Aguascalientes	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (ACOSTA ORTIZ VERONICA) AV. DE LA CONVENCION SUR-ORIENTE # 1427 COL. JARDINSO DE LA CONVENCION C.P. 20267 AGUSCALENTES, AGS. **TELY FAX: Old 1449 970-67-21 Y 9-70-61-07		Espiritu Santo	ATN: SR. ISRAEL RULZ MARTINEZ. TECNICO: RAUL CORPUS BOUTIQUE DEL JARDINERO (HOME MART) CARRETERA JILOTZINGO-CHILICA; 6 LLOCAL 1; Y 2 ESPIRITU SANTOCARRETERA JILOTZINGO SANTANA JILOTZINGO ETELDI (50) 560-11-936 TELDI (50) 560-11-936 ATN: SR. RUBEN PEREZ GARCIA
Baja California Sur	La Paz	AT IT - SOR IT. PROCESSOR SEASON SEAS		Tlanepantia	TELLO (20 050-01-050-050-050-050-050-050-050-050-0
	Cabo San Lucas	ATN: SR. PRUDENCIO ROJAS CONSTRUCENTRO DE MIXICO, S.A. DE C.V. AV. REFORMA SN LOT 21 MZA. 216 COL. ELARENAL C.P. 23410 CABO SAN LUCAS, BCS TEL: 01(624) 1-43-48-98 ATN: SR. ENRIQUE ALBERTO CAMBERO		Toluca	AT'N. S' GUILLERMO, JIMENEZ MUÑIZ ARRASIVOS Y SOLDADIRAS ESPECIALES DE TOLUCA ISABEL LA CATOLICA SUR # 101 ESO. MIGLIEL HIDAUGO COL STA CLARA C.P. 5090 TOLUCA. EDO. DE MEXICO TEL 01 (722) 7-73-11-17 / 7-73-11-16 / 2-14-94-58 FAX. 01 (722) 2-15-21-45 AT'N. SR. NORBERTO E. GONZALEZ TECNICO-LIMIBERTO BADILLO
	San José del Cabo	TORNILOS PREMAMENTAS BAJA SUR (PERALES OROZCO ERNESTO) PROLINGACION I. ZARAGOZA Y MARQUEZ DE LEON OCI. S DE FERRENCO C. P. 28400 TEL. 10 (624) 1-42-26-05 TEL. 10 (624) 1-42-26-05 ATN: S.R. ERNESTO PERALES OROZCO		Nezahualcoyoti	ALIVA SALDAÑA ISNACIO ALIVAN SALDAÑA ATN.: SR. (SANACIO GALIVAN SALDAÑA
Campeche	Campeche	ATN:: SR, ERNESTO PERALES OROZCO FERRECONSTRU SA, DE CV. AI, FRANCISCO I MADERO #255 COL. VILLAS DEL RIO C.P. 24020 CAMPECHE, COMP. TEL Y FAX: 01 (981) 8-16:29-90 ATN:: ABRAHMA ORTIZ	Guanajuato	Celaya	COMPAÑÍA FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MEXICO - JAPON # 206 CD. INDUSTRIAL C.P. 38010 CELAYA, GTO. TEL.Y FAX.: 01(461) 6-17-75-78 / 6-17-75-79 / 6-17-75-80 / 6-17-75-88
	Campeche	AN EX-DRAFAMOLECTIZ REFACCIONES COUPOS Y ACC. INDUSTRIALES S.A. DE C.V. AV. PATRICIO TRUBBA DE REGILE 255 ENTRE CALLE 8 Y CAYSA COL. SAN RAFAEL. D. 224000 TEL. Y FAX: 01 (981) 813-38-45 ATTH.: INC. CARLOS CANTO VALDEZ		Juventino Rosas	DEL POZZO LOPEZ LUIS MAURICIO AN INDEPRINDENCIA I 158 COL. ALVARO OBREGON C.P. 36530 IRAPIATIO, GTO. TEL. Y FAX. '01 (462) 6-30-67-17-12-48-9-06 ATN.: SK. MAURICIO DEL POZZO. FERRETERA DE JUYENTINO ROSAS S.A DE C.V.
	Cd. Del Carmen	AT N: ING. CARLOS CANTO VALDEZ CENTRO DE SERVICIO ANGEL CASTAÑEDA CORREA (MARPETRO) AV PRIFIERENCO LUIS DOVIALDO COLOSIO 8 45 COL. FCO. Y MADERO C. P. 24190 CD. DEL CARMEN CAMPECHE TEL: 01 (938) 38:2-08-40 ATN: SRA. J		Leon	FERRETERA DE JUVENTINO ROSAS S A DE C.V. CORRECIODRA 10 (70 CL. ENTRO C.P. 3840) JUVENTINO ROSAS, GTO. TEL Y FAX. O' (142) 1-57-2-62-34 AT N. SF. ALEJANDRO CORRALES MARTINEZ MA. ELENA ROCKA (HERRAMENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES)
	Candelaria	AT IN: SIAG. JORAGUINA GOLOV JIMENAZ. FERROTLA BALERIA FERRECENTER OVILLA LOBOS RUIZ JORGE) CALLE IS SIN X 15 COL. CENTRO C.P. 24300 CANDELARIA, CAMP. TEL: 01 (982) 8-26-03-39 ATN: S.B. JORGE VILLALLOBOS RUIZ		Salamanca	MA. ELEMA ROCHA (HERRAMENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES) BUJU ADDAPO (IOPEZ MARGES RAP PIE COL. OBREGON CP. 37320 LEON, GTO. LEON, GTO. LEON, GTO. AT YEAR, JOSE DE JESUS GARCIA SOLDADURAS Y DISTRIBUCIONES FRANCO, S.A. DE C.V. (SUC.)
Chihuahua	Chihuahua	PROVIND ON THE RESULT OF THE R		Salamanca	SOLDADIRAS Y INSTRIBUCIONES FRANCO, S.A. DE C.V. (SUC.) AV. DEL TRAGAJO 41184. COL. CENTRO C.P. 30700 SALMANICA, GTO. SALMANIC
	Cd. Cuauhtemoc	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. CAMPO 12 A SIN MENONITÀ C.P. 31500 C. DUAUHTEMOC, CHI. TEL: 01 (625) 5-78-62-22 / 23 / 21 FAX: 01 (625) 5-78-61-87 ATN.: SR. MARCO A. CARDENAS R.	Guerrero	Acapulco	SALAMANCA, GTO. TEL: 01 (464) 6-47-03-93 FAX.: 01 (464) 6-47-54-00 ATN.: GTE. SERVICIO LUIS GERARDO FRANCO VILLASEÑOR
	Cd. Juarez	SERVICIO SANCHEZ AV. LOPEZ MATEOS # 1315 COL. MELCHOR OCAMPO C.P. 32380 CD. JUAREZ, CHIH. TEL. 01 (656) 6-16-74-58 ATN. S. SRTA, FABIOLA SANCHEZ		Iguala	GAYOSO CABERA MARIA ONORNA ESTELA CALZADA FIDE ELO CUESTA #2278 COLTA/ACO C.P. 39493 ACAPULOS GRO. A
Coahuila	Monclova	INDUSTRIAL FERRETERA DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. BLVD. HAROLD R. PAPE # 1000 COL. CENTRO C.P. 25700 MONCLOVA, COH. 1 TEL: 01 (868) 6-32-01-74 FAX; 01 (868) 6-33-07-19 ATN.: SR. OVIDIO CASTILLA PEREZ		Chilpancingo	IGUALA, GRO. TEL. 01 (733) 3-32-39 FAX: 3-32-69-51 ATN: SR. FÍDEL GUTIERREZ N. FERRETERIA FI. GALLO (NAVA CARAÑAS MA. DEL CARMEN)
Colima	Colima	ATN-SR OVIDIO CASTILLA PÉREZ CHANEZ GONZALEZ ELIDOXIA GENERAL NUÑEZ # 259 COL. CENTRO C.P. 28000 COLMA. COL. TEL: 01 (312) 3-12-41-13 ATN. SRITA. ELIDOXIA CHAVEZ			FERRETERIA EL GALLO (NAVA CABAÑAS MA. DEL CARMEN) 21 DE MARZO 1-6, M-7. LOC. A COL. CAMINOS C.P 39010 CHIL-PANCINGO, GRO. TEL: 01 (747) 3-99-12-70 ATN.: SR. OMAR DAVID JAIMES
Chianas	Tuxtla Gutierrez	TEL: 01 (3/2) 3-12-41-13 ATN. SRITA. EUDOXIA CHAVEZ LEMMAN FLECTROMOTORES		Zihuatanejo	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER AV. PASEO DE ZIHUATANEJO PTE # 58 LOCAL 1 COL. EL HUJAL C.P. 40880 ZIHUATANEJO, GRO. TEL: 01 (755) 5-54-04-23
	Tapachula	LEHMANN ELECTROMOTORES TEL POMENTE HAZZA COL. BARRIO DE GUADALUPE C.P. 29000, TUATA GUTTERREZ, CHAPAS TEL: 01 (891) 6-31-240 ATN: SR. JORGE LEHMANN C.ASA HENREL CASA HENREL CASA HENREL	Hidalgo	Cd. Guzman	SIRE (ELIZALDE RAMIREZ NOE) AV. HUICHAPAN # 17 COL. ROJÚ GOMEZ C.P. 43990 CD. SAHAGUIN, HGO. TEL V FAY: 01 (791) 91-3-39-30 / 9-13-29-50 ATN.: LIC. MIGUEL ANGEL ELIZALDE
		CASA HENKEL A, AN NORTE # 72 ESQ, CALLEJÓN BELISARIO DOMINGUEZ COLCENTRO C.P. 30700 TAPACHULI, CHOLIS 62-52-5012 TEL! YRAX 01 (1901) 8-25-20-12 TIN: INS. JAWIER MORENO VILLALAY		Huejutla de Reyes	FERRE-ERICK (PEREZ FRANCO JUANA) NUEVO LEON E HILARIO M. # 19 COL. CENTRO (FRENTE A ELEKTRA) C.P. 4300 HUEJUTLA DE REYES, RIGO. TEL: 01 (789) 9-89-19-80 ATM: SR. SERGIO ORDOÑEZ
	San Cristobal	FERRETERIA CASUA, AGUILAR MORALES ANTONIO RAFAEL) RAMON CORONA #72 COL BARRIO SANTA LUCIA C.P. 29/250 SAN CRISTORIA DE LAS CASAS, CHIS. TITAL: SR. JUAN CARLOS AGUILAR MORALES		Pachuca	COMERCIAL ELECTRICA VIGSA (VIGUERAS HERNANDEZ ALMA DELIA) GUZIMAN MAYER # 117-D COL CENTRO C.P. 42000 PACHUCA. HG-51-98 TEL 01(771) 7-14-51-98 ATN.: S.R. FILEMON VIGUERAS HERNANDEZ
	San Cristobal	EL PORTAL DE LA HERRAMIENTA S.A. DE C.V. FRANSISCO I. MADERO I S COL. CENTRO C.P. 29200 SUR CONTROL FOR STANDARD C.P. 100 ATT. C.P. FELL SUBSTRANCE C.P. 100 TT. C.P. FELLX GUERRERO LOPEZ Y/O SR. ISIDRO GÓMEZ	Jalisco	Puerto Vallarta	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SAN SALVADOR # 192 COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48350 PUERTO VALLARTÁ, JAL. TEL: 01 (322) 2-23-39-31 FAX: 01 (322) 2-22-82-15 ATN: SR. VICTOR ROBERTO VALDES GARCIA
	Palenque	PPEFABRICADOS DE PALENQUE, S.A., DE C.V. NIL CARRETER PALENQUE - PAKAL-MÁ SIN ENTRADA LIENZO CHARRO C.P. 22960 PILE CHIS PLAS - 15-23 A 3-45 f-5-23 A 3-45 f-5-23 A 3-45 f-5-23 A 3-45 f-5-25 PASE - 15-33 ATN.: SR. RAFAEL HUMBERTO GOMEZ		Guadalajara	ALMACEN INDUSTRIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COLON # 632 COL. CENTRO C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL. 1EL: 01 (33) 36-14-50-36 (36-13-54-78 FAX: 01 (33) 36-14-37-35 ATN PROF. JESUS GARBIB HERNANDEZ
D.F.	Centro	CENTRO INDUSTRIAL DE RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE CAS ELECTRICAS S.A. DE CAS MEXICO, D. F. 8 69-2A COL. CENTRO C.P. 06740 MEXICO, D. F. TEL.YFÁX: 01 (55) 55-10-42-40 / 55-18-28-04		Ocotlan	ACEROS Y MATERIALES DIAZ S.A. DE C.V. AV. FRANSISCO ZARCO # 785 COL. CENTRO C.P. 47829 OCOTLAN JAL 2- TEL: 01(392) 9-22-740 / 9-22-01-47 AT N.: VICTOR ESTRADA
	Doctores	HERRAMIENTAS BALMIS (SALAZAR HERNANDEZ JOSE LUIS) DR. LUICO 2 251-A ENTRE DR. BALMIS Y DR. PASTEUR COL. DOCTORES C.P. 06720 ETEL: 01 (55) 5-76-76-16 (57-40-20 ATN.: SR. JOSE LUIS SALAZAR	Michoacan	Apatzingan	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR JOSE SOTERO DE CASTANEDA # 117 COL. CENTRO C.P. 60600 APATZINGAN, MICH. TEL V FAX.: 01 (435 44-04-63 ATN: SR. ALEJANDRO GARCUA AREVALO
	Los Reyes Culhuacan	MERINO TEREOS CRISTIAN (ANTES COMERCIALIZADORA, JOMER) AV. TLAHUAC = 2222 LOS REYES CULHUACAN, CP.99840 MEXICOD.F. TELY FAX: (155) 56-70-88-49 ATNS. CRISTIAN RERNO HERRAMIENTAS Y SERVICIO MASIRE S.A. DE C.V.		Morelia	ELECTRO FERRETERA MEXICO (MORALES RENTERIA MARIA ESTHER) PICHATARO # 422 COL. AMPLIACION LOMAS DE GUAYANGAREO CP 58240 MORELIA, MICH. TEL: 01 (443) 324-04-33 FAX: 01 (443) 3-33-27-53
	Iztapalapa	AV. ERMITA IZTAPALAPA # 3492 COL. SANTA MARIA AZTAHUACAN C.P. 09500 MEXICO, D. 155 54-27-96-78 / 54-29-65-73 ATN: SR. SEBASTIAN SANTOS		Lazaro Cardenas	FERREMAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. AV. LAZARO CARDENAS, #2.01 COL. CENTRO C.P. 60950 CD. LAZARO CARDENAS, MICH. TEL. 01 (753) 5-22-38 (5-32-43-96) 5-32-25-41 FAX:: 01 (753) 5-32-33-66 ATN.: NG CARLOS HERNANDEZ ZEFEDA
	Tlalpan	COMERCIALIZADORA CJJSA, SA. DE CV. VIADUCTO TIALPINI # 3334 COL. EJIDOS DE SANTA URSULA COAPA MEXICO, D. F. C. P. 04830 TEL: 01 (55) 85-02-49-32 / 85-02-49-33 / 85-02-49-34. FAX.: 01(55) 85-02-49-35 ATN: S.R. FERNANDO Z		Uruapan	EQUIPOS MADEREROS Y FORESTALES CARRETERA URUAPAN - PATZCUARO # 1421 ESQ. PASEOS DE LA CIMA COL. CENTRO C.P. 60110 URUAPAN, MICH. TEL: 011425, 7-24-19-77
	Mixcoac	TECNO HERRAMIENTAS MIXCOAC (COLIN SUAREZ CRISTIAN) GRECO 2 L'OCAL 1. ESQUINA CON GIOTO COL. MIXCOAC C.P. 01480 MIXCOAC C.P. 01480 MIXCOAC C.P. 01480 ATN.: SR. CRISTIAN COLIN SUAREZ.		Uruapan	SANDOVAL LACUNA S JORGE FRANCISCO VI 25 ME SE SCI. AMERICAS COL. MORELOS C.P. 60050 FRANCISCO VI 25 ME SE SCI. AMERICAS COL. MORELOS C.P. 60050 FRANCISCO VI 25 ME SE SCI. AMERICAS COL. MORELOS C.P. 60050 FRANCISCO VI 25 ME SE
	Gustavo A. Madero	ROQUE SEGURA LETTICA CERRADA PINO SUAREZ 82 4 COL. ZONA ESCOLAR C.P. 07230 FEL. 01 163 02:407-08-82 TEL. 01 163 02:407-08-82 TATL: SRA. LETICIA ROQUE SEGURA			@TRUPER. 10



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS TRUPER®

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Michoacán	Uruapan	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS URUAPAN (GARCIA AREVALO ROGELIO) CALZIDA BENITO JUAREZ # 127 COLL RAMON FARIAS C.P. 60050 URUAPAN, IGAZ TEL Y FAX: 01 (452) 5-24-40-75 ATN: SR. ROGELIO GARCIA AREVALO	Tabasco	Villahermosa	VAQUEIRO JUSTO WALTER CONSTITUCION # 937 COL. CENTRO C.P. 86000 VILLAMERINGSA, TAB. TEL: 01 (93) 3-12-25-81 / 3-12-58-08 ATN: LIC VAULTER VAQUIRO JUSTO (Técnico Sergio)
	Zitacuaro	GUTIERREZ SAUCEDO LIVIA LEANDRO VALLE NORTE # 4 COL. CENTRO C.P. 61500 ZITACUARO, MICH. TEL: 01 (7/15) 1-58-02-98 / FAX: 1-53-25-15 ATN - SERITA MARTHA LEAI		H. Cardenas	SERVICIO ELECTRICO SANCHEZ (JUAN JOSE SANCHEZ MORALES) JOSEFA ORTIZ DE DOMINIGUEZ # 299-A COL. CENTRO C.P. 86500 H. CARDENAS, TAB. TEL: 01 (937) 3-72-00-86 ATN: JUAN JOSE SANCHEZ MORALES
	Zamora	HERNAMENTARY SERVICIOS FORESTALES DE ZAMARA FRAMEZ ELEMOZDA MARIA DE LAS BERCEDES ; VV. JUANEZ E 213 OTE, ENTRE 5 DE MAYO Y AQUILES SERDAN COL. CENTRO D. P. 59900 TEL. 10 (251) 5-17-84-20 TEL. 10 (251) 5-17-84-20 TATN: S. R. SACCO BECERRIL TOWRES	Tamaulipas	Cd. Victoria	SERVICIO AUTORIZADO VICTORIA MATRAMOROS OTE: # 402 COLL CENTRO C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAM. 01 (834) 3-15-41-96 ATN: SR. JOSE SANTOS CANTU
	Zacapu	ATN., SR. ISACC BECERRIL TORRES LA NUEVA FERRETEAT TRUPER (RUIZ TRUJILLO LUZ MARIA) GENERAL NEGLITA # 356 COL. CENTRO C.P. 58600 TEL. 10 (436) 3-63-33-51 TEL. 10 (436) 3-63-33-51 ATN., SR. ALFONSO RAMIREZ TEJEDA		Nuevo Laredo	M & E MOTOEOUPOS DONNTO GLEBRA & 2217, INTERIOR ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS COL MORELOS C.P. 88250 NUEVO LAREDO, TAMPS. TEL Y FAX: 01 (867) 7-14-23-63 CEL. 01 (867) 7-27-14-23 ATN: LIC. MARCO A. FLORES LARA
Morelos	Cuernavaca	AT N: SR. AL-PONSO MARIINEZ TEJEUDA CASA (KEDA) AV. PLAN DE AYALA # 2017 COL CHAPULTEPEC C.P. 62451 CUERNANGA, MOR. TEL Y FAX: 01 (777) 3:22-08:22 ATN: LIC. JORGE (KEDA) (Tecnico Marco)		Reynosa	MADERERIA RIO BRAVO (ABDIEL GLEZ. Y CIA.) HERON RAMIREZ # 1750 COL. RODRIGUEZ C.P. 88630 REYNOSA, TAM. TEL.: 01 (899) 9-23-11-40 / 9-23-22-40
	Cuernavaca	ATN.: LIC. JORGE IKEDA (Técnico Marco) FERREPRECIOS PLAN DE AYALA # 1300 COL. CHAPULTEPEC C.P. 62450 CUERNANACA, MOR. TEL:: 01 (777) 3-15-80-09 / FAX.: 01 (777) 3-16-02-49		Tampico	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES CARRETERA TAMPICO-MANTE # 1116B COL. LAS AMERICAS C.P. 89327 TAMPICO, T3-27-54-73/2-27-49-06 ATN: SR. ARIMANDO ROJAS
Nayarit	Acaponeta	IEL: 01 (777) 3-18-8009 F HAX: 01 (777) 3-18-02-49 LEON CONTRERAS DAVID MATAMORIOS # 7 PTE. COL. CENTRO C.P. 63400 ACAPONETA, MAYARIT TELS. Y FAX: 01(326) 2-52-11-68 ATN: SER. DAVID LEDON CONTREAS.	Veracruz	Coatzacoalcos	FERRETERIA Y REGALOS HIDALGO HIDALGO # 329-3 COL. CENTRO C.P. 98400 COATZACOALCOS, VER. TEL: 01 (921) 2-13-03-33
Nuevo Leon	Apodaca	ATN: SR. DAVID LEDÖN CONTRENAS. FERRETERS QUIAARDO E HUOS S.A. DE C.V. GARR. MIGUEL ALEMAN 8 615 FRACC. MODERNO APODACA C.P. 68600 APODACA T. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST.		Coatzacoalcos	FERRITERIN Y ACCESORIOS SARAVIA S.A. DE C.Y. M. IMPRESADO VAROARIZANA 2310 LOCAL J PLANTA BAJA COL. 20 DE NOVIEMBRE (LAS PALMITAS) C.P. 86970 COLATZACOLOCOS, VER. TEL. 10 (921) 2-13-97-83 AT YL-SR. DIÓSHES LOFEZ
	Monterrey	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. AV. MADERO; #837 PTE: COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L. TEL: 01 (81) 83-74-43 ATN: SRA, PATRICIA ESTRADA		Coatzacoalcos	POLINASTOS Y HTAS, INDUSTRIALES GUITERREZ ZAMORAY 313 ENTRE CARRANZA Y MORELOS COATZACOALCOS, VER. TEL: 01 (921) 2-12-70-02 FAX.: 01 (921) 2-12-70-72 ATN: NIO. EDORAR CASTRELION
Oaxaca	Oaxaca	JULIO ENRIQUE HERNANDEZ ANTONIO VILLA DEL MAR # 105-E COL. LIBERTAD C.P. 68000 OAXACA, OAX. TEUFAX: 01(951) 5-14-16-06		Coatzacoalcos	HOME TOOLS CENTER MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO # 1400-B COL. MARIA DE LA PIEDAD C.P. 96410 COATAZACADOLOS, VER. TEL: 01 (921) 21425-707.21419-63 ATN: SITTA MARIA TERESA POLITO
	Puerto Escondido	TORRES GOMEZ JUJAN AP POMIENTE JE BEHTRE 6A Y 9A NORTE AP POMIENTE JE BEHTRE 6A Y 9A NORTE SON PEBRO MIXTEPEC-JUGUILA, GOAZGA. TEL: 01 (964) 5-82:2-94:2 / 5-88-94-99 (ELULAR) ATN: SR. JULIAN TORRES GOMEZ TORRES GOMEZ TORRES GOMEZ LIVIAN TORRES GOMEZ LIVIAN TORRES GOMEZ TORRES GOMEZ LIVIAN TORRES GOMEZ LIVIAN TORRES GOMEZ LIVIAN TORRES GOMEZ TORRES GOMEZ LIVIAN TORRES GOMEZ LI		Jalapa	SERVICIO TRUPER JALAPA URSULO GALVAN # 191 COL. CENTRO C.P. 91000 JALAPA, VER. TEL: 01 (228) 8-17-99-18 / 8-17-81-35 FAX. 8-18-04-86
	Puerto Escondido	LOPEZ AUGAZE PATRICIA 3A POMIENTE # 603 COL CENTRO C.P. 71980 PUERTO ESCONDIDO, O.A. TEL. 01 (954) 5-82-15-82 / 5-88-97-03(CELULAR) ATN-S.R. RODOLFO MENDEZ		Poza Rica	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BIVD. ADOLFO RIJIZ CORTINEZ # 805 COL 27 DE SEPTIEMBRE C.P. 93320 POZA RICA, VER. TEL Y FAX.: 01 (782) 82-20-98 ATN: SR. JOSÉ MALÁQUIAS REYES MARMOLEJO
	Tlaxiaco	AI N. S.R. RUDOLFU MENUEZ. MOTOGOUPOS RIDER (RAMIREZ MIGUEL RUFINO) AV. NIGEFENDENCIA if 14 COL. CENTRO G.P. 69800 TLAXIACO, OAX. TEL. 01 (963) 5-820-82 ATN. S.R. RUFINO RAMIREZ.	Yucatan	Merida	CENTRO DE SERVICIO PENINSULAR CALLE 24 # 400-1 X 31 FRACC. BRISAS C.P. 97144 MERIDA, YU. TEL. Y FAX: 01 (999) 9-86-21-41 ATN: S.R. ENRIQUE GIRON MURILLO
Puebla	Puebla	AT IN SR. RUINNO RAMINEZ SERVICIO TRUDER PUEBLA 39 PTE. # 2540 ENTRE 25 NORTE Y BOULEVARD NORTE COL. LA AURORA, C.P. 2707 PUEBLA, PUE 11 (222) 2-96-96-88 Y 2-96-96-77		Merida	SERVICIO DEL SURESTE CALLE 15 # 225-C X 30 Y 32 COL. GARCIA GINERES C.P. 97070 MERIDA, YUC. TEL: 01 (999) 9-20-26-44 / FAX 9-20-26-45
Queretaro	Queretaro	01 (222) 2-96-96-89 Y 2-96-96-77 MOTORES Y LEBERAMIENTA ELECTRICAS INDEPENDÊNCIA e 1/29 C.O.L. CENTRO C.P. 76000 QUERETARO, O. TEL YFAX01 (442) 2-42-64-2 ATN.: ING. JUNA ALEJANDRO BOLAÑOS IBARRA	Zacatecas	Zacatecas	CENTRO COMERCIAL PENNER CAMPO # 15 COL. EX+HACIENDA LA HONDA C.P. 98340 MIGUEL ALIZA, ZAC. TEL. 101 (433) 9-83-28-11 / 9-83-28-12 / 9-83-28-73 ATN: SR. JUAN PENNER BRAUN
Quintana Roo	Cancun	ATN: ING. JUAN ALEANDRO BOLAÑOS IBARRA LENTRO FERRETTERO E CANCUN. AL COMACALCO E 12 COL. BUFFERMANZANA 59 C.P. 77515 CANCUN. O. LO. TEL: 01(698) 8-88-87-70. TN: INS. RICHARDO ALONSO (YO SRITA. LILIAN MORALES ATN: INS. RICHARDO ALONSO (YO SRITA. LILIAN MORALES		Valparaiso	CARRASCO BARRON MARIA ELENA CALZADA DE LOS MARTIRES # 101 COL. CENTRO C.P. 99200 VALPARASIO, ZAC. TEL: 01 (457) 9-36-99-18
	Cozumel	TEL.: 01(998) 8-86-87-77 ATN.: ING. RICARDO ALONSO Y/O SRITA. LILIAN MORALES	Estado	Ciudad	Sucursales Truper
	Cozumei	FERRETERIA EL GALLIE (BALAM CABRERA JOSE DE LA CRUZ) ALP PERRO J. COLDINEL 5 1095 ENTRE 15 Y 17 SUR COZUMEL 0, CRUZ ACP. 77000 TEL J. FAX.: 01 (987) 87-223-21 / 8-72-15-27 ATN.: SR. J. COSE BALAM	Sinaloa	Culiacan	SOLDIRAG, CULLICAN LIBRAMENTO BENTO JUAREZ NO. 5599 LLOCAL4 PONNENTO EL ELIDO DE LAS FLORES CLI LICAN, SNALOA JUAGNA, SNALOA J
	Chetumal	SERVICIO MARTINEZ (SUC.) CALZADA VERACRUZ # 443 X MARCIANO GLEZ. COL. ADDLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010	Jalisco	Guadalajara	C.P. 80286 CULIACAN, SINALOA CONMUTADOR-01(687) 7-80-57-47 JEFE DE TALLER: JUAN CARLOS ZAVALA SUCURSAL GUADALAJARA
	Playa del Carmen	TEL Y FAX. Or (988) 6-32-62-22 ATN. SER. MAJIKED MARTINEZ HERRAMENTAS ELECTRICAS PALVA (PEREZ CRUZ LUIS ENRIQUE) COL ELBIO SOLDARIDAD CP 7770 PATA DEL CARMEN O ROO PATA DEL CARMEN O ROO ATN. LUIS ENRIQUE PEREZ CRUZ ATN. LUIS ENRIQUE PEREZ CRUZ			SUCIREAL QUIADALAJARA AV DEL ROCOLLE I FLASA O'LL BOSQUE II CP 45000 II CP 45000 II CD MAUTADOR: (33) 86-62-85. CDMAUTADOR: (33) 86-62-85. LEFE DE TALLER: LEDONARDO GARCIA
	Playa del Carmen	TEL. 01 (894) 8-73-33-90 ATN: LUIS EMPRIQUE PEREZ CRUZ EL UNICORNIO (MENDEZ GOMEZ RAMON ARTURO) AV. 115 MANZANI 122. LUTE 7 ENTRE 28 / 28 COL. EJIDAL C.P. 77710 TEL: 01 (894) 8-03-31-04 FAX: 8-03-29-89 TEL: 01 (894) 8-03-31-04 FAX: 8-03-29-80 ATN: S.R. ARTURO MENDEZ COMEZ	Yucatan	Merida	SUCURSAL MERIDA CALLE 19 No. 318 ENTRE: 19 Y 20 CALLE 19 No. 318 ENTRE: 19 Y 20 CAMA YUCATAN, C.P. 97388 COMMUTADOR: 01(999) 919-00-14 JEFE DE TALLER: CARLOS MANUEL CHERRIES
San Luis Potosi	San Luis Potosi	IEL. DT (884) 5/03-71-04 PACE - 9.00-29-99 ATN: SR: ARTING MERIODE CORP. IMPRONICO S.A. DE C.V. AY, DR: SALAMOOR NAMA MARTINEZ # 2692 COL. HIMNO NACIONAL C.P. 78280 AY, DR: SALAMOOR NAMA MARTINEZ # 2692 COL. HIMNO NACIONAL C.P. 78280 TEL. YFAX: 01 (444) 82-03-07-27 (8-15-06-14-7) 8-20-48-35 (8-15-31-99) ATN.: ING. CESAR GABRIEL CONTREPAS ARRECUM	Nuevo Leon	Monterrey	JEFE DE INLERE CHARLOS MANUEL CHERNIES SUCURSAL MONTERREY BLVD, JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 333 NORTE, BODEGA 108 C.P. 68093 LLEE DEL CAMADA C.P. 68093 COMULTADOR 01(61) 83-52-02-04 JEFE DE TALLEE: RAPÁRE GUERRERO
	Cd. Valles	TATN.: ING. CESAR GABRIEL CONTRIERAS ARCHIVAS (RESENSA (ALTAMIRAND PEREZ ADELA) RESENSA (22 DOL. CENTRO C. P. 1900 TEL: 01 (481) 38-17-32-5 TEL: 01 (481) 38-17-32-5 TATN.: SR. OKLANDO ORTEGA MARTINEZ	Puebla	Puebla	JEF DE TALLER: RAFAEL GUERRERO SUCURSAL PUEBLA BUO A NO A LETRA B BODEGAS 3 Y 4 BUO A NO A LETRA B BODEGAS 3 Y 4 BUO A NO A LETRA B BODEGAS 3 Y 4 BUO A LETRA B B BODEGAS 3 Y 4 BUO A LETRA B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
Sonora	Hermosillo	ATN: SR. ROLANDO ORTEGA MARTINEZ			PUEBLA, PUEBLA CONMUTADOR:01(222) 2-82-82-82 JEFE DE TAIL FR: VICTOR HUGO GONZALEZ
Contra	Cd. Obregón	DISTRIBUIDORA CORTEZ DE SONORA S.A. DE C.V. JOSE MARIA MENDOZA # 617 COL CHOYAL C.P. 83130 TEL. 0.11 (962. 2-18-31-11 / FAS-2-18-8-11 5 ATN.: TECNICO JESUS RABAGO	Coahuila	Torreon	SUCURSAL LAGUNA CALLE CANELAS # 481 PARCILE ROUSTAL LAGUNERO, 2ª ETAPA CP. 35078 CP. 35078
		BARRAZA FELIX ROSA MARIA TAMALIPAS # 600 SUR ESO. NIÑOS HEROES COL. CENTRO C.P. 85000 C.D. OBLEGON, SON. TEL: 07 (044)-16-09-0 TAYL: NS. MANUEL HERNANDEZ IZQUIERDO	Veracruz	Veracruz	CONMUTADOR:01 (871) 719 44 24 al 27 JEFF DE TALLER: GUILLERMO ARZATE
Sinaloa	Culiacan	INDUSTRIHOGAR IGNACIO ALDAMA # 524 SUR COL. MUGUEL ALEMAN, C.P. 80200 CULIACAN, S. (1887) 7-16-22-40 /7-15-39-51 TEL. Y FAX.: 01 (887) 7-16-22-40 /7-15-39-51			SULINEAL YERACHUZ NY FAMACHANES NO. 10 Y 11 ESQ. AV. LAS TORRES CIULADA INDUSTRIAL BRUND PAGLIAI CP 18897 TO TORRES COMMUTACORE. 101229 88-112-73 DOMMUTACORE. 101229 88-112-73 JEFE DE TALEEL ANGEL BASURTO
		NAVARRO CARCIA OSCAR GUILLERMO JUANEZ OTE: 8:181, COL. CENTRO C.P. 81200 C.P. 100 C.P. 81200 T.E.L. YFAX, CO. 1688) 81-200 C.93 ATN.: SR. OSCAR GUILLERMO NAVARRO	D.F.	D.F.	JEF DE FALLER, ANSEL BASINI O SUCURBAL, CENTRO COL. BOSTO COL. BOSTO COL. BOSTO MELON
	Mazatlan	FERRETERA TRAFICO TRAFICO # 16 ESO, RASTRO COL. URIAS C.P. 82100 MAZATLAN, SIN. TEL: 01 (869) 9-84-66-7 / 9-84-82-67 FAX.: 01 (869) 9-86-88-20 ATN: SR. GLIBERTO CESAR MONTELONGO			NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO TEL.: 01-(65) 53-71-35-00 RESPONSABLE: JOSE GAMEZ
11 -	 TO! !DE!	AT'N.: SR. GILBERTO CESAR MONTELONGO		I	I

En caso de tener algún problema para contactar un centro de servicio consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado,ó llame al tel:

01(800) 690-6990 ó 01(800) 018-7873 donde le informarán cuál es el **Centro de Servicio Autorizado Truper**[®] más cercano.



TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. de C.V. Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México, Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70. www.truper.com 2005